

Секундомір TFA

Інструкція з експлуатації



Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

1. Перед використанням

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.
- Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися з вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції і деталі, дізнатися подробиці про перше використання і роботу пристрою, а також отримати поради у випадку несправностей.
- Дотримання цієї інструкції по експлуатації запобіжить пошкодження пристрою та втрату ваших законних прав внаслідок появи дефектів із-за неправильного використання. Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження, які з'явилися результатом недотримання вказівок цієї інструкції. А також ми не відповідальні за якісь неправильні показання і будь-які результати, до яких вони можуть призвести.
- Будь ласка, зверніть особливу увагу на пораду по безпеці!
- Будь ласка, перегляньте цю інструкцію в майбутньому.

2. Область діяльності і всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді

Час

- Дисплей відображає у звичайному режимі час (година, хвилина, секунда) і день тижня, дату та налаштований час будильника.
- Відображення 12 та 24-годинного формату часу.

Секундомір

- Дискретність: 1/100 секунди
- Максимальний робочий час: 23 години 59 хвилин і 59 секунд

Будильник

- Функція будильника
- Щогодинний сигнал

4. Для вашої безпеки

- Цей продукт призначений виключно для області застосування, описаної вище. Цей продукт потрібно використовувати тільки так, як вказано в інструкції.
- Незаконний ремонт, модифікації або зміни в продукті заборонені.
- Цей продукт не можна використовувати в медичних цілях або для громадської інформації, а призначений тільки для застосування домашніх умов.



Попередження!

Ризик травми:

- Зберігайте цей пристрій і батареї поза досяжністю дітей.
- Батарейки заборонено кидати у вогонь, піддавати короткого замикання, розбирати на частини або перезаряджати. Існує загроза вибуху!
- Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом необхідно змінити як можна швидше, щоб запобігти пошкодженням внаслідок витоку батарейки. Ніколи не використовуйте одночасне поєднання старих і нових батарей або батарей різних типів. Одягайте хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли поводитесь з батареями, що потекли.



Важлива інформація про безпеку продукту!

- Не піддавайте пристрій екстремальних температур, вібрацій або ударів.
- Захищайте пристрій від вологи.

5. Налаштування

Зміна режиму: (натискайте кнопку MODE)

- Звичайний режим – режим таймера – режим налаштування будильника – режим налаштування часу

5.1. Налаштування годинника та календаря

- Натисніть кнопку MODE три рази в звичайному режимі, щоб увійти в режим налаштування часу.
- Індикація секунд і день тижня блимають.
- Натисніть кнопку START/STOP, щоб налаштувати секунди на нуль.
- Натисніть кнопку LAP/SET/RESET, щоб вибрати хвилини, години, день, місяць і день тижня, і встановіть їх натисканням кнопки START/STOP.
- Будь ласка, пам'ятайте, що під час налаштування годин в перший раз з'являться символи A, P і потім H.
- При налаштуванні 12-годинного формату часу символ A (до полудня) або P (після полудня) з'являться на дисплеї.
- При налаштуванні 24-годинного формату часу символ H з'явиться на дисплеї.
- Натисніть кнопку MODE, щоб підтвердити ці налаштування.
- На дисплеї відображається поточний час, і підсвічується піктограма дня тижня.
- Натисніть кнопку START/STOP, знаходячись у звичайному режимі, щоб перемикається між часом і датою.

5.2. Будильник

Функція будильника

- Натисніть кнопку MODE два рази, знаходячись у звичайному режимі, щоб увійти в режим налаштування часу будильника.
- Піктограма години і день тижня почне блимати.
- Натисніть кнопку START/STOP, щоб встановити годинник.
- Піктограма будильника з'явиться на дисплеї.
- Будильник активований.
- Натисніть кнопку LAP/SET/RESET.
- Почнуть мигати цифри хвилин.
- Натисніть кнопку START/STOP, щоб налаштувати хвилини.
- Натисніть кнопку MODE, щоб підтвердити ці налаштування.
- Поточний час з'явиться на дисплеї, піктограма будильника і піктограма дня тижня підсвічуються.
- Коли час буде досягнуто, будильник почне дзвеніти.
- Якщо дзвінок будильника не буде зупинений натисканням кнопки LAP/SET/RESET, дзвінок вимкнеться автоматично через кілька секунд і буде заново активований в той же самий час.
- Натисніть кнопку START/STOP, і функція відстрочки будильника snooze буде активована. Дзвінок будильника заново активується через 5 хвилин.
- Одночасно натисніть кнопку LAP/SET/RESET і кнопку START/STOP, щоб активувати / деактивувати функцію будильника.
- Піктограма будильника з'явиться / зникне на дисплеї.
- Натисніть кнопку LAP/SET/RESET, знаходячись у звичайному режимі, щоб перемикається між часом і часом будильника.

5.3. Щогодинний сигнал

- Натисніть і утримуйте кнопку LAP/ SET/RESET, знаходячись у звичайному режимі.
- Налаштований час будильника з'являється на дисплеї.
- Натисніть кнопку MODE в той же час, щоб активувати щогодинний сигнал.
- Під усіма піктограмами дня тижня з'являться чорні підсвічування.
- Щогодинний сигнал тепер активований.
- Щоб деактивувати щогодинний сигнал, натисніть і утримуйте кнопку LAP/ SET/RESET і натисніть кнопку

MODE в той же час, щоб вимкнути цю функцію.

- Чорне підсвічування зникне з дисплея.

5.4. Функція секундоміра

- Натисніть кнопку MODE у звичайному режимі, щоб увійти в режим вимірювання. В режимі секундоміра заблимає чорне підсвічування.
- За допомогою натискання кнопки START/STOP ви можете почати і зупинити рахунок у зворотному напрямку.
- Натисніть кнопку LAP/RESET, щоб очистити рахунок у зворотному напрямку.
- Сумарний відлік у зворотному напрямку складе 29 хвилин і 59,99 секунд, а індикація відліченого часу буде відображатися в 100-х частках секундного інтервалу.
- Після перших 30 хвилин годинник будуть автоматично переведений на секундний інтервал.
- Після цього відлік часу буде відображатися тільки в повних секундах.

5.4.1. Вимірювання пройденого проміжного часу (Split time)

Натисніть кнопку START/STOP, щоб активувати секундомір. Натисніть кнопку LAP/SET/RESET, і відобразиться час рахунку. Секундомір працює у фоновому режимі, і за допомогою ще одного натискання кнопки LAP/ SET/ RESET поточний час відображається на дисплеї. За допомогою цієї функції ви можете вимірювати будь-яку кількість проміжних інтервалів часу (split times) з самого початку.

5.4.2. Збереження проміжного часу

- Запустіть секундомір за допомогою кнопки START/STOP. Коли перший бігун досягне призначеного місця, натисніть кнопку LAP/ SET/ RESET, а коли прибуде другий бігун - кнопку START/STOP. На дисплеї ви можете побачити час першого бігуна, а за допомогою натискання кнопки LAP/ SET/ RESET – час другого бігуна. Натисніть кнопку LAP/ SET/ RESET ще раз, щоб очистити показання.

6. Заміна батарей

- Замінюйте батарейки, коли дисплей і / або звуковий сигнал стає слабким.
- Відкрийте батарейний відсік, розгвинчуючи п'ять маленьких гвинтів з допомогою викрутки.
- Акуратно зніміть кришку.
- Вставте нову батарейку LR 44 (+ полюс зверху).
- Перед тим, як ви знову закрутите кришку, вставте шнур в два прорізи.

7. Викид відходів



Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробляти і використовувати повторно.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Ніколи не застосовуйте одночасне поєднання старих і нових батарей або батарей різних типів.

Як споживач ви повинні віднести їх в ваш роздрібний магазин або у відповідний відділ відповідно державним або місцевим нормам з метою захистити навколишнє середовище. Позначення містяться важких металів: Cd=кадмій, Hg=ртуть, Pb=свинець.

Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)/Директива ЄС щодо відходів електричного та електронного обладнання.

Будь ласка, не викидайте цей продукт в побутові відходи. Користувач зобов'язаний віднести старі пристрої в місця, спеціально призначені для видалення електричного та електронного устаткування, щоб забезпечити безпеку навколишнього середовища.

8. Специфікації

Відображення годин / хвилин / секунд

23 години 59 хвилин і 59 секунд

Дискретність:

В 30 хвиликах:

1/100 секундного інтервалу (дисплей відображає хвилини, секунди і 1/100 секунди)

До 30 хвилин:

1 секунда (дисплей відображає годинник, хвилини і секунди)

Електроживлення: 1 x LR 44 (постачається в комплекті)

Розмір корпусу: 65 x 21 x 79 мм

Вага: 50 грам (тільки пристрій)