



ГОДИННИК

Інструкція з експлуатації

Кат. № 60.2013

Інструкції з експлуатації

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals



Батарейка  1 x CR2032 входить до комплекту

Жодна частина цієї інструкції з експлуатації не може бути відтворена без письмової згоди TFA Dostmann. Технічні дані є правильними на момент друку та можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Останні технічні дані та інформацію про цей продукт можна знайти на нашій домашній сторінці, просто ввівши номер продукту у вікно пошуку.

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12
97877 Wertheim, Germany
www.tfa-dostmann.de



Для вашої безпеки

- Тримайте цей пристрій і батарейку у недоступному для дітей місці.
 - Дрібні деталі можуть проковтнути діти (до трьох років).
 - Батарейки містять шкідливі кислоти і можуть бути небезпечними при проковтуванні. Якщо ви підозрюєте, що батарейка проковтнута або іншим чином потрапила в тіло, негайно зверніться за медичною допомогою.
 - Батарейки не можна кидати у вогонь, замикати накоротко, розбирати або перезаряджати. Ризик вибуху!
 - Розряджені батарейки слід замінити якомога швидше, щоб запобігти пошкодженню, спричиненому витоком.
 - Уникайте контакту зі шкірою, очима та слизовими оболонками під час роботи з батарейками, що протікають.
- У разі контакту негайно промийте уражені ділянки водою та зверніться до лікаря.
- Не піддавайте пристрій дії екстремальних температур, вібрації чи ударів.

1. Початок роботи

- Відкрийте батарейний відсік і видаліть ізоляційну стрічку батарейного відсіку.

2. Налаштування годинника

- Натисніть і утримуйте кнопку **SET** у звичайному режимі.
- Цифра годин блимає. Натисніть кнопку + або - , щоб налаштувати години.
- Натисніть кнопку **SET** ще раз, і ви зможете налаштувати хвилини за допомогою кнопки + або - .
- Підтвердіть налаштування кнопкою **SET**.
- На дисплеї відображається поточний час.

3. Закріплення

- Використовуйте магніти для закріплення або відкидну підставку на задній частині пристрою.

4. Виявлення та усунення несправностей

Проблеми	Рішення
Відсутнє відображення / неправильне відображення	→ Впевніться в правильній полярності батарейок (+ полюс зверху) → Замініть батарейки

5. Утилізація відходів



Цей виріб позначено відповідно до Директиви ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE).

Цей продукт не можна викидати зі звичайними побутовими відходами. Як споживач, ви зобов'язані здавати відпрацьовані пристрої до спеціального пункту збору для утилізації електричного та електронного обладнання, щоб забезпечити екологічно чисту утилізацію. Послуга повернення безкоштовна.

Вийміть батареї з пристрою та утилізуйте їх окремо.



Батареї та акумулятори ніколи не можна викидати разом із побутовим сміттям. Як споживач, ви юридично зобов'язані здати використані батареї та акумулятори для екологічно чистої утилізації в роздрібних торговців або у відповідні пункти збору відповідно до національних або місцевих норм. Послуга повернення безкоштовна.

Назви важких металів, що містяться: Cd=кадмій, Hg=ртуть, Pb=свинець.

УВАГА!



**Шкода навколишньому середовищу та здоров'ю через неправильну утилізацію батарейок!
Батареї, що містять літій, можуть вибухнути!**

- Батареї та акумулятори, що містять літій (Li = літій), становлять високий ризик пожежі та вибуху через нагрівання або механічні пошкодження з потенційно серйозними наслідками для людей і навколишнього середовища. Зверніть особливу увагу на правильну утилізацію.