


Ауаны жуу  
AWM-35N\*\*\*, AWM-40P\*\*\*  
Ауа ионизаторымен  
Оңтүстік Кореяда жасалған.

## АУАНЫ ЖУУ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ



ЖОҒАРЫ  
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ӨНІМ



## Ауа жуғыш ерекшеліктері.

Ауа жуғыш арқылы денсаулығыңызды сақтаңыз!

Ауа жуғыш "WINIA" құрғақ және ластанған ауаны тез тартып, ылғалданған, балғын, таза және сау ауа шығаратын ылғалдандырғыш-ауа тазартқыш.

### Бірінші.

Ауа жуғыш "WINIA" құрғақ және ластанған ауаны тез тартып, ылғалданған, балғын, таза және сау ауа шығаратын ылғалдандырғыш-ауа тазартқыш.

### Екінші.

Экологиялық таза BSS материалдары бар дезинфекциялаудың бірегей жүйесі.  
BSS (күміс жалатылған шарлары бар биофильтр) - табиғи материал су бағының ішіндегі бактериялардың, вирустардың әртүрлі түрлерін жояды (99,99% дейін зиянды бактерияларды жояды).

### Үшінші.

Ауа жуғыш тазарту және сумен толтыру үшін өте оңай. Ішінде тегіс беті бар су бағын жоғарғы жағынан ажыратуға болады - бұл су бағын тазарту және сумен толтыру үшін өте ыңғайлы. Вирусты жою жүйесінің тиімділігін сақтау үшін бакта аптасына бір рет тазарту жеткілікті.

### Төртінші.

Ауа сүзгіні ауыстырмай тазартылады. Бактың ішіндегі су ауаны тазартады. Су шаң мен жағымсыз иістерді ғана емес, сонымен қатар атопиялық дерматитті тудыратын формальдегидтерді де сіңіреді. "WINIA" шығаратын таза ауамен рахаттаныңыз және сіз жаңбырдан кейінгі балғындықты сезінесіз.

Ауа жуғыш  
ерекшеліктері.

Қауіпсіздік шаралары

Пайдалану ережелері

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

### 1. Ауа жуғышты пайдалану ережесі



Ескерту




Назар аударыңыз

- Осы нұсқаулықты қатаң сақтаңыз




Ескерту

Құрылғы 220 В кернеуде, 50 Гц ток жиілігінде қолданылуы керек.




Ескерту

Құрылғыны тікелей күн сәулесінде орнатпаңыз.




Ескерту

Құрылғыны тегіс жерге орнатыңыз.



Ескерту


Шнурды сулы қолмен ұстауға болмайды.




## 2. Ауа жуғышты пайдалану ережесі



Құрылғыны қабырғаға жақын орнатпаңыз (қашықтық кемінде 30 см болуы керек)




Аспапты басқа электр аспаптарына тікелей жақын орнатпаңыз.




Құрылғыға отырмаңыз және сүйеніп тұрмаңыз.



Егер түтін иісі пайда болса, құрылғыны дереу өшіріп, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



Құралдың жанында жеңіл тұтанғыш заттарды қолданбаңыз.



Суға оны зақымдауы мүмкін заттарды қоспаңыз.


# WINIA Airwasher

## 2. Пайдалану ережелері.



Ескерту

Құралға ыстық су құймаңыз.




Ескерту

Температурасы 40 градустан төмен жылы суды қолданыңыз.




Ескерту

Құралдың жұмысы кезінде оның қақпағына заттар қоймаңыз.




Назар аударыңыз

Құралды ұйықтайтын орынның жанына қоймаңыз.



Назар аударыңыз


Тазалау немесе сумен толтыру кезінде құрылғының жоғарғы жағын еңкейтпеңіз.




## 2. Пайдалану ережелері




**BSS сүзгісін орнатқан кезде артық күш қолданбаңыз.**



**Құралдың ішін тазалаған кезде су шашпаңыз, механизмдерді тазалаған кезде арнайы құралды қолданыңыз.**



**Құралдың орынын ауыстырған кезде алдымен жоғарғы бөлігін алыңыз, содан кейін суы бар сыйымдылықты тасымалдаңыз.**



**Егер сіз құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, суды төгіп тастаңыз, дискілер мен су бағын тазалаңыз.**



**Шнурды зақымданған кезде қызмет көрсету орталығына жолығыңыз.**




**Бакты тазалау немесе толтыру кезінде шнурдың розеткаға салынбағанына көз жеткізіңіз.**

## ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

### 1. Орнату.

Нұсқаулықпен танысқаннан кейін құрылғыны орнатыңыз.


- 1 Алдымен нұсқаулықпен танысыңыз.
- 2 Ауа жуғыштан қаптамасын алыңыз.





## 2. Бөліктердің атауы және функциялары

### 1) Құрылғының сипаттамасы



① Су бағы

② Барабан

③ Жоғарғы бөлігі



④ Басқару панелі

⑤ BSS био-сүзгісі

⑥ Шнур

⑦ Жоғарғы қақпақ

⑧ Щеткалар



Ауа жұғыштығын  
өрекетшілері

Қауіпсіздік шаралары

Пайдалану өрекетшілері


# WINIA Airwasher

## 2. Негізгі бөліктердің атауы және функциялары

### [AWM -35N\*\*\* Model]




### [AWM -40P\*\*\* Model]



#### ※ Био сүзгіні ауыстыру

- 1 Егер индикатор қосылса, оны ауыстырыңыз.
- 2 Жаңа сүзгіні су багының ойықтарына салыңыз.
- 3 Орнату түймесін индикатор өшкенге дейін басыңыз (3 сек.).

## 2. Негізгі бөліктердің атауы және функциялары




Ауа жуғыштың  
ерекшеліктері

Қауіпсіздік шаралары

Пайдалану ережелері


# WINIA Airwasher

## 3. Пайдалануға дайындық




**1** Су бағынан жоғарғы бөлігін шешіңіз және оны еденге қойыңыз.

**2** Барабанның астына орнатылған оқшаулағыш таспаны алыңыз.



**3** Қаптаманы, сондай-ақ BSS сүзгісінен пленканы алып тастағаннан кейін, оны ойықтарға сырт еткенге дейін орнатыңыз.




**4** Логотипі бар құрылғыны бұраңыз. "WINIA" шанышқысын алға қарай қосыңыз.


## 3. Пайдалануға дайындық



**5** Бактың әр жағында белгіленген сызықтарға дейін су құйыңыз.



**6** Құрылғының жоғарғы жағын бастапқы күйіне орнатыңыз.



**7** «WINIA» вилкасын розеткаға қосыңыз.

Ауа жуғыштың  
өрежеліктері


Қауіпсіздік шаралары

Пайдалану өрежелері

# WINIA Airwasher


## 4. Қосу/Өшіру және құралдың жұмысы

### ► Қосу/Өшіру және құралдың жұмысы



#### <AWM-35N\*\*\*>

- 1 Қосу және өшіру (On/ Off).
- 2 Жұмыс режимін таңдау.
- 3 BSS ауыстыру индикаторы.
- 4 Су жетіспеушілігінің көрсеткіші.



#### <AWM-40P\*\*\*>

- 1 Қосу және өшіру (On/ Off).
- 2 Жұмыс режимін таңдау.
- 3 BSS сүзгісін ауыстыру индикаторын өшіруге арналған ойық
- 4 Су жетіспеушілігінің көрсеткіші.
- 5 Ионизатор индикаторы.

Автоматты режим: ылғалдандыру деңгейіне байланысты желдеткіш екі режимде жұмыс істейді - күшті, орташа және әлсіз. Егер ылғал деңгейі 60% - ға жетсе желдеткіш жұмысын тоқтатады және ылғалдылық 60% - дан аз болса, қайта қосылады. Егер ылғалдандыру 60% - дан көп болса, онда ылғалдандыру функциясы тоқтайды, бірақ желдеткіш әлсіз режимде жұмысын жалғастырады.

Күшті режим - ылғалдандыру деңгейіне қарамастан, желдеткіш максималды жылдамдықпен жұмыс істейді.

орташа - ылғал деңгейіне қарамастан, желдеткіш орташа жылдамдықпен жұмыс істейді.

әлсіз - ылғалдану деңгейіне қарамастан, желдеткіш минималды жылдамдықпен жұмыс істейді.

Түнгі режим- ылғалдану деңгейі 60% - ға жеткенде желдеткіш жұмысын тоқтатады және ылғалдану деңгейі 60% - дан аз болған кезде қайтадан қосылады.

#### BSS-сүзгісін ауыстыру индикаторы

Биофилтр істен шыққан кезде (шамамен бір жыл), көрсеткіш қосылады. Желдеткіш минималды жылдамдықпен жұмыс істейді. BSS сүзгісін ауыстырғаннан кейін бір уақытта 1 және 3 батырмаларын басып, оларды индикация өшкенге дейін 3 секунд ұстап тұру керек.

#### Судың болмауы индикаторы

Егер құралда су жоқ болса, таза су қосыңыз. Егер су қатты ластанған болса, құралдың түпкі бөлігін жуыңыз.


#### Плазмалық ионизатор жұмысының индикаторы

Ионизаторды қосқан кезде <AWM-40P\*\*\*>индикаторы жанады

Auto



## 5. Суды қосу.



**1** Дисплейдегі индикатор қосылған кезде су қосыңыз.

**2** Суды бакта белгіленген деңгейге дейін қосыңыз.

※ Суды пайдалану басталғаннан бастап алты күн ішінде ғана қосуға болады



※ Осыдан кейін қалған суды төгіп тастаңыз және құралды тазалаудан кейін қолданыңыз.

## 6. Суды кетіру.

Егер қоршаған орта қатты ластанған болса, суды жиі ауыстыру керек.

**1** Бақтағы суды төгіп, мүмкіндігінше таза сумен жиі толтырыңыз.

**2** Суды бакта белгіленген деңгейге дейін қосыңыз.




Егер сіз құрылғыны екі күннен артық пайдаланбасаңыз, қалған суды төгіп тастаңыз.

※ Өрі қарай пайдалану үшін құрылғыны сумен толтырыңыз.

# WINIA Airwasher


## 7. Тазалау (қарапайым – аптасына бір рет)

► Егер ауа аса қатты ластанған болса, құралды аптасына екі рет тазалаңыз.




Құралдың жоғарғы бөлігін сумен жуаңыз - бұл электрлі токпен зақымдануға әкелуі мүмкін. Құрғақ матамен тазалаңыз.


**1** Құрылғыны өшіріп, штепсельді розеткадан алыңыз.




**2** Құрылғының жоғарғы бөлігін алып, тігінен қойыңыз.



**3** BSS сүзгісін резервуардан шығарғаннан кейін оны тазартқыш құралмен шайып, сумен шайыңыз.




**4** Суды бактың сызығына дейін толтырып құйыңыз және тазалағыш құралды көбіктенгенге дейін ерітіңіз.




**5** Қылшақты дискілер арасындағы кеңістікке салыңыз және дискілерді қолыңызбен бұрап тазалаңыз




## 7. Тазалау (қарапайым – аптасына бір рет)



**6** Бакты жұмсақ жөкемен тазалау керек. Сондай-ақ, су деңгейінің сенсорын тазарту қажет, кері жағдайда тетіктің көрсеткіші дұрыс болмауы мүмкін.



**7** Тазалаудан кейін құрылғыны кері тәртіпте жинаңыз.



**8** Белгіленген деңгейге дейін су құйыңыз. Сумен толтыру үшін контейнерді немесе шайнекті пайдалану ұсынылады, өйткені су құйылған бак өте ауыр және сіз оны құлатып алуыңыз мүмкін!


※ Резервуардың қабырғаларындағы заттар көз тартарлық болмаса да, бұл құрылғының жұмысына әсер етпейді. Бұл заттар ауаға енбейді, сондықтан алаңдауға негіз жоқ.

# WINIA Airwasher


## 7. Толық тазалау (айына бір рет)

- ▶ Егер қоршаған орта қатты ластанған болса, құрылғыны айына екі рет тазалаңыз


### ◆ Барабанды шығару.




### ◆ Барабанды бөлшектеу



- 1 Жинаққа кіретін щеткадағы кілт көмегімен бұранданы сағат тіліне қарсы бұрай отырып, босатыңыз және бұранданы бұрағаннан кейін дискілерді ажыратыңыз.




Айналдыру үшін монетаны пайдаланыңыз.




- 2 Дискілерді ретімен алыңыз, олар оңай ажыратылады.


## 7. Толық тазалау (айына бір рет)




**1** Душ көмегімен алдын-ала тазалау.



**2** Кір сабын қолданып, дискінің алдыңғы және артқы жағын щеткамен сүртіңіз. (Егер қақ тым көп болса, қырғышты қолданыңыз.)



**3** Тазалағаннан кейін дискілерді душпен қайтадан шайыңыз.



**1** Жинау тәртібі: ось - тегершік - дискілер - тегершік - бұранда


**2** Бұранданы сағат тілі бойынша тоқтағанша бұраңыз.

# WINIA Airwasher



## 7. Жоғары бөлігін тазалау

► Үстіңгі торды тазалауды төменде сипатталғандай жүргізіңіз.


※ Вилканы розеткадан суырылғанына көз жеткізіңіз.



**1** Қақпақтың артқы жағындағы бұранданы бұрағыш көмегімен босатыңыз.



**2** Шаңсорғышты немесе тығыз бұралған шүберекті пайдаланыңыз. Шаңмен ластанған жерлерді мұқият тазалаңыз. Тазалау кезінде ылғал қозғалтқышқа және желдеткіштің астында орналасқан бөліктерге түспейтініне көз жеткізіңіз.




**3** Желдеткішті қозғалтқыштан ажыратпаңыз.


**4** Қақпақты бұрағышпен бұраңыз.

## 8. Плазмалық ионизаторды тазарту. (AWM-40P\*\*\* тек моделі)


- ▶ Ионизаторды аптасына екі рет тазарту керек.  
Егер бөлмедегі ауа жеткілікті ластанған болса, онда ионизаторды жиі тазалау керек



**1** Бұрауышты пайдаланып, құрылғының артқы жағында орналасқан қақпақтағы бұрданданы бұрап алыңыз



**2** Суретте көрсетілгендей, тордың астында орналасқан ионизатордың кіріктірілген бөліктерін мақта таяқшасымен тазалаңыз.



Ионизатор корпусы    Мақта таяқшасы

**Құрылғыны кері тәртіпте жинаңыз.**

**Сақтық шаралары.**

Ионизатордың жұмыс беттеріне судың түсуіне жол бермеңіз.

Ионизаторды шаңмен шамадан тыс бітеп тастамаңыз, бұл оның бұзылуына әкелуі мүмкін.

## WINIA Airwasher

### ◆ НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Моделі	AWM – 35N***	AWM – 40P***
Қолданылуы	Пәтерлер, кеңселер, басқа да үй-жайлар	
Өнімділік	2,5 текше м./мин.	
Салмағы	6 кг.	
Өлшемдері	310x390x315 мм.	
Қорек көзі	220В / 50 Гц	
Суға арналған сыйымдылық	9 литр	
Тұтынылатын қуаттылық	11 Вт	


### ◆ КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілдік мерзімі	Сатылған күннен бастап 1 (бір) жыл	
Сатылған күні		
Сатып алушы	Фирманың атауы/Аты-жөні Мекен жайы	
	Фирманың/дүкенні	
Сатушы	Мекен жайы	
Сервис орталығының мекен-жайы		

※ Өндіруші модельді модернизациялау және оның жұмысын жақсарту үшін құрылғының дизайны мен сипаттамасына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады

**МИЙКА ПОВІТРЯ**  
**AWM – 35N\*\*\*, AWM – 40P\*\*\***  
з іонізатором повітря  
**ЗРОБЛЕНО В ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ.**

**МИЙКА ПОВІТРЯ**  
**керівництво користувача**



**Продукт високих  
технологій.**





## А. Особливості мийки повітря

Підтримуйте своє здоров'я за допомогою мийки повітря!

Мийка повітря «WINIA» - це зволожувач - мийка повітря, який швидко втягує сухе і забруднене повітря та виробляє зволожене, свіже, чисте та здорове повітря.

### Перше.

Мийка повітря «WINIA» - це зволожувач - очисник повітря, який швидко втягує сухе і забруднене повітря та виробляє зволожене, свіже, чисте та здорове повітря.

### Друге.

Унікальна система дезінфекції з екологічно чистими матеріалами BSS. BSS (біофільтр з посрібленими кульками) - природний матеріал, який усуває різні види бактерій, вірусів всередині водяного бака (усуває до 99,99% шкідливих бактерій).

### Третє.

Мийка повітря є дуже простою для чищення та наповнення водою. Водяний бак, який має плоску поверхню всередині. може від'єднуватися від верхньої частини - це дуже зручно для чищення та наповнення бака водою. Бак достатньо чистити один раз на тиждень для підтримки ефективності системи зі знищення вірусів.

### Четверте.

Повітря очищається без заміни фільтра. Вода, що знаходиться в баку, очищає повітря. Вода поглинає не тільки пил і неприємні запахи, але також формальдегіди, які викликають atopічний дерматит. Насолоджуйтесь чистим повітрям, який виробляє «WINIA» і ви відчуєте свіжість, таку ж, як після дощу.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ


### 1. Правила користування мийкою повітря




- Суворо дотримуйтесь даної інструкції




Прилад повинен використовуватись при напрузі 220 В, частоті струму 50 Гц




Не розміщуйте прилад під прямими сонячними променями



Встановлюйте прилад на рівній поверхні.




Не торкайтесь шнура вологими руками.




## 2. Правила користування мийкою повітря



Не встановлюйте прилад близько до стіни (відстань повинна бути не менш 30 см.).




Не встановлюйте прилад в безпосередній близькості від інших електроприладів.




Не сідайте і не ставайте на прилад.



При появі запаху диму негайно вимкніть прилад і зверніться до сервісного центру.



Не використовуйте легкозаймісті речовини поблизу приладу.



Не додавайте до води речовини, які можуть його пошкодити.


# WINIA Airwasher

## 2. Правила експлуатації




попередження

Не наливайте у прилад гарячу воду.




попередження

Використовуйте теплу воду, температура якої нижче 40 градусів.



попередження

При роботі приладу не кладіть предмети на його кришку.




увага

Не кладіть прилад поруч з місцем, де ви спите.



увага


Не нахилийте верхню частину приладу, коли чистите або наповнюєте його водою.




## 2. Правила експлуатації




Встановлюючи фільтр BSS не застосовуйте надмірну силу.



При чищенні внутрішньої частини приладу, не розбризкуйте воду, використовуйте спеціальний засіб при очищенні механізмів.



Якщо треба перемістити прилад, спочатку зніміть його верхню частину, а потім перенесіть ємність з водою.



Якщо прилад тривалий час не використовується, треба злити воду, почистити диски та водяний бак.



Якщо шнур пошкодився, зверніться до сервісного центру.




Коли треба почистити або наповнити бак, необхідно переконатися, що шнур не підключений до розетки.

## ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

### 1. Встановлення




Після ознайомлення з інструкцією встановіть прилад.

- 1 Спочатку ознайомтесь з інструкцією.
- 2 Зніміть упаковку з мийки повітря.



## 2. Найменування та функції частин

### 1) ОПИСАННЯ ПРИЛАДУ



- ① Водяний бак
- ② Барабан
- ③ Верхня частина
- ④ Панель управління
- ⑤ Біо-фільтр BSS
- ⑥ Шнур
- ⑦ Верхня кришка
- ⑧ Щітки

ОСОБЛИВОСТІ  
МИЙКИ ПОВІТРЯ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ПРАВИЛА  
КОРИСТУВАННЯ


# WINIA Airwasher

## 2. Найменування та функції основних частин

### [AWM -35N\*\*\* Model]



### [AWM -40P\*\*\* Model]




#### ※ Заміна біофільтра

- 1 Якщо вмикається індикатор, то замініть його.
- 2 Вставте новий фільтр в пази водяного бака.
- 3 Натисніть кнопку встановлення (3 сек.) до вимкнення індикатора.



## 2. Найменування та функції основних частин




Особливості  
Мийкиповітря

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ


ПРАВИЛА  
КОРИСТУВАННЯ

# WINIA Airwasher


## 3. Підготовка до використання



**1** Зніміть верхню частину із водяного бака та поставте її на підлогу.




**3** Після видалення упаковки, а також плівки з фільтра BSS, встановіть його в пази поки не клацне.




**4** Поверніть прилад логотипом «WINIA» вперед.


## 3. Підготовка до використання



**5** Наливайте воду до лінії, позначеної на кожній сторінці бака.



**6** Встановіть верхню частину приладу в початкове положення.



**7** Увімкніть вилку «WINIA» в розетку.

Особливості  
мийкиповітря


ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ПРАВИЛА  
КОРИСТУВАННЯ

# WINIA Airwasher


## 4. Увімкнення /вимкнення та робота приладу

### ► Увімкнення / вимкнення та робота приладу.



<AWM-35N\*\*\*>

- 1 Увімкнення / вимкнення (On/Of).
- 2 Вибір режиму роботи.
- 3 Індикатор заміни BSS
- 4 Індикатор відсутності води.



<AWM-40P\*\*\*>

- 1 Увімкнення / вимкнення (On/Of).
- 2 Вибір режиму роботи.
- 3 Паз для відключення індикатора заміни фільтра BSS
- 4 Індикатор відсутності води.
- 5 Індикатор іонізатора.

Автоматичний режим: в залежності від рівня зволоження, вентилятор працює в трьох режимах - сильному, середньому та слабкому. Вентилятор припиняє роботу, якщо рівень зволоження досягає 60% і знову починає працювати, коли зволоженість стає меншою, ніж 60%.

Якщо зволоження більше 60%, то функція зволоження зупиняється, але вентилятор продовжує працювати в слабкому режимі.

Сильний режим - незалежно від рівня зволоження, вентилятор працює з максимальною швидкістю.

Середній - незалежно від рівня зволоження, вентилятор працює з середньою швидкістю.

Слабкий - незалежно від рівня зволоження вентилятор працює з мінімальною швидкістю.

Нічний режим - вентилятор припиняє роботу, коли рівень зволоження досягає 60%, включається знову, коли рівень зволоження менше 60%.

Індикатор заміни біофільтра BSS.

Коли біофільтр вийде з ладу (близько після одного року), вимкнеться індикація. Після того, як фільтр буде замінені, натисніть кнопку переустановлення за допомогою зубчистки на 3 секунди доки не вимкнеться індикація.

Індикатор відсутності води. Коли вода закінчується, прилад припиняє роботу та вмикається індикатор. Використовуйте прилад після додавання води.

Індикатор роботи плазмового іонізатора.

При включенні іонізатора, починає світити індикатор. <AWM-40P \*\*\*>

Auto



## 5. Додавання води



**1** Додайте воду, коли на дисплеї увімкниться індикатор.

**2** Долейте води до рівня, відзначеного на баку.

※ Воду можна додавати тільки протягом шести днів з початку використання.



※ Після цього злийте решту води та використовуйте прилад після чистки.

## 6. Видалення води.

Якщо навколишнє середовище сильно забруднене, необхідно частіше міняти воду.

**1** Виливайте воду із бака та наповнюйте його свіжою водою, якомога частіше.

**2** Наливайте воду до рівня, який відзначений на баку.




Якщо ви не використовуєте прилад більше, ніж два дні, злийте решту води.

※ Щоб надалі використовувати, наповнюйте прилад водою.

# WINIA Airwasher


## 7. Чищення (просте – один раз на тиждень)

► Якщо повітря надто забруднене, чистіть прилад два рази на тиждень.




Не мийте верхню частину приладу водою – це може призвести до ураження електричним струмом. Чистіть сухою ганчіркою

**1** Вимкніть прилад та виймайте вилку із розетки.




**2** Зніміть верхню частину приладу та поставте вертикально.




Не  
разбирається

**3** Витягнувши фільтр BSS з бака, промийте його з миючим засобом і сполосніть водою.




**4** Долийте води у бак до лінії і розчиніть миючий засіб до отримання піни.




Повертати

**5** Вставте щітку в простір між дисками і чистіть, повертаючи диски руками.


## 7. Чищення (просте – один раз на тиждень)



- 6** Бак потрібно чистити м'якою губкою. Також необхідно очистити сенсор рівня води, бо в іншому випадку показання датчика можуть бути невірними.



- 7** Після чищення складіть прилад в зворотному порядку.



- 8** Наливайте воду до зазначеного рівня. Рекомендується використовувати контейнер або чайник для наповнення водою, тому що бак с водою дуже важкий. Ви можете його упустити!


※ Незважаючи на те, що речовини на стінках бака виглядають непрезентабельно, цей факт не впливає на роботу приладу. Речовини не потрапляють у повітря, тому немає приводу для занепокоєння.

# WINIA Airwasher


## 7. Повне чищення (один раз на місяць)

- ▶ Якщо навколишнє середовище дуже забруднене, чистіть прилад два рази на тиждень.


### ◆ Витягання барабана.




### ◆ Розбирання барабана



- 1** Поверніть ґвинт за допомогою ключа на щітці, яка є частиною комплекту, обертаючи проти годинної стрілки та роз'єднуйте диски після того, як відкрутите ґвинт.




Для обертання використовуйте монетку




- 2** Знімайте диски послідовно, вони легко від'єднуються




## 7. Повне чищення (один раз на місяць)




**1** Попереднє чищення за допомогою душу.



**2** Після чищення сполосніть диски за допомогою щітки, використовуючи господарське мило. (Якщо занадто багато нальоту, то використовуйте скребок).



**3** Після чищення знову сполосніть диски за допомогою душу.



**1** Порядок збирання: вісь – шестірня – диски (28 штук) – шестірня – гвинт


**2** Закрутіть гвинт за годинниковою стрілкою до упору.

# WINIA Airwasher

## 7. Чищення верхньої частини

► Виконайте чищення верхньої решітки, як описано нижче.


※ Переконайтесь, що ви витягнули вилку із розетки.




- 1** За допомогою викрутки відкрутіть гвинт із зворотного боку кришки.

Відкручуйте для того, щоб зняти кришку


Оборотна сторона



верхньої частини



- 2** Використовуйте пилосос або щільно скручену тканину. Ретельно почистіть місця, забруднені пилом. Під час чищення слідкуйте, щоб волога не потрапила в двигун і частини, розташовані під вентилятором. Не від'єднуйте вентилятор від двигуна.




- 3** Після чищення знов складіть прилад у зворотному порядку.


- 4** Прикрутіть кришку за допомогою викрутки.

## 8. Чистка плазменного іонізатора. (AWM-40P\*\*\* Тільки модель)


- ▶ Іонізатор необхідно чистити раз на два тижні.  
Якщо у приміщенні повітря досить забруднене, то чистку іонізатора необхідно проводити частіше.



- 1** За допомогою викрутки відкрутіть гвинт на кришці, який розміщується за задній частині приладу.



- 2** Ватною паличкою прочистіть вбудовані частини іонізатора, розташовані під ґратами, як зазначено на рисунку.



Корпус іонізатора

Ватна паличка

**Складіть прилад у зворотному порядку**

**Запобіжні заходи.**

**Не допускайте попадання води на робочі поверхні іонізатора.**

**Уникайте надмірного засмічення іонізатора пилом, це може привести до його поломки.**

# WINIA Airwasher

## ◆ ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	AWM – 35N***	AWM – 40P***
Застосування	Офіси, квартири та інш. приміщення	
Виробність	2,5 м.куб./мін	
Вага	6 кг	
Розміри	310x390x315 мм	
Живлення	220 В / 50 Гц	
Ємність для води	9 літрів	
Споживана потужність	11 Вт	

## ◆ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Строк гарантії		1(один) рік з дати продажу
Дата продажу		
Покупець	Назва фірми / ФІП	
	Адреса	
Продавець	Назва фірми / Магазин	
	Адреса	
	Менеджер-продавець	

※ Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і специфікацію приладу для модернізації моделі і поліпшення його роботи.